


نموذج عرض التاريخ

يقوم بضبط ترتيب السنوات والشهور والأيام وتنسيق عرض الوقت (24 ساعة/12 ساعة).

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات العرض" ثم المس .



3 حدد "نموذج عرض التاريخ" ثم المس .



4 يضبط أسلوب التاريخ وعرض الوقت.



- بالنسبة لتاريخ العرض، قم بضبطه على أي من تنسيقات "month.day.year" و "year.month.day" و "day.month.year".
- بالنسبة لوقت العرض، قم بضبطه على أي من تنسيقات "12h" و "24h".
- المس أزرار التشغيل "→"/"←" لتحريك المؤشر.
- بعد الضبط، المس .