
غير قادر على نسخ الملفات إلى اسطوانة **DVD** بجهاز الكمبيوتر.

للتسجيل على اسطوانات، يلزم وجود مشغل اسطوانات **DVD** قابلة للتسجيل بجهاز الكمبيوتر المستخدم.