

تم إيقاف التيار، أو أن جهاز USB غير مدعوم

قم بتشغيل أداة USB المتصلة.

قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.