

استخدام الشريط المنزلق

- قم بتحريك أنملة إصبعك بطول الشريط المنزلق للتشغيل السلس.
- أثناء الضغط على الشريط المنزلق، يتحرك المؤشر تلقائيًا.
- يمكن إجراء العمليات البسيطة مثل تحريك المؤشر واحد تلو الآخر من خلال لمس الشريط المنزلق.
- قم بتحريك أنملة إصبعك بطول الشريط المنزلق للتشغيل السلس.
- أثناء الضغط على الشريط المنزلق، يتحرك المؤشر تلقائيًا.
- يمكن إجراء العمليات البسيطة مثل تحريك المؤشر واحد تلو الآخر من خلال لمس الشريط المنزلق.
- يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الموجودة في القسم الخاص بالأجسام المتحركة في دليل المستخدم المفصل.

ملاحظة:

- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.