

---

**통신에러입니다.**

USB 케이블을 다시 연결합니다.  
본 제품과 연결 장치들을 켜다가 다시 끕니다.  
배터리 팩을 다시 장착합니다.