


카메라 흔들림 줄이기

DIS 가 켜져 있으면 녹화 시 카메라 흔들림 현상을 효과적으로 줄일 수 있습니다.



- DIS 설정은 누를 때마다 변경됩니다.

표시	설정
(손떨림 보정 1)	손떨림 보정을 활성화합니다.
(손떨림 보정 2)	광각 쪽에서 밝은 장면을 촬영할 때 카메라 흔들림이 더 효과적으로 감소됩니다. *광각쪽에서만(약 5x)
(끔)	손떨림 보정을 해제합니다.

참고 :

- 삼각대를 사용하여 움직임이 거의 없는 피사체를 촬영할 때는 이 모드를 끄는 것이 좋습니다.
- 카메라가 지나치게 흔들리면 완전 보정이 가능하지 않을 수도 있습니다.
- 이 설정은 비디오 녹화에만 효과적입니다.