
microSD 카드에 복사가 안 된다.

카드에 녹화하려면 미디어를 설정해야 합니다.
다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 미디어 설정에서 “SD
카드 포맷” 을 사용하여 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.