

DVD 라이터로 DVD 를 작성할 수 없다.

USB 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다.