
블루레이 녹화기에 더빙이 안 된다.

본 캠코더를 USB 케이블로 블루레이 녹화기에 연결하면 더빙을 할 수 없습니다. 제공된 AV 케이블로 연결하여 더빙하십시오.