
DVD 작성 메뉴가 사라지지 않는다.

USB 케이블이 연결되면 “DVD 제작” 메뉴가 표시됩니다.