
**СЛИШКОМ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
КАМЕРЫ ОСТАВЬТЕ ПИТАНИЕ КАМЕРЫ
И ПОДОЖДИТЕ**

Оставьте аппарат на некоторое время включенным.

Если предупреждение по-прежнему не появляется, выключите питание и переместите аппарат в теплое место, избегая при этом резких перепадов температур. Через некоторое время снова включите питание.