

### Ползунок и кнопки выбора операций не работают.

Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.

Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.

Изображения на экране не функционируют при касании.