

**Не удается найти записанное видео.**

Отмените функцию отображения по группам и функцию поиска по дате. Измените настройку в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ или „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО “. (Файлы на других носителях не отображаются.)  
Выберите „ВОСПР. ФАЙЛА MPG“, а затем найдите видео на экране указателя. (Могут быть воспроизведены видеофайлы с поврежденной информацией управления.)