

ОШИБКА ЖЕСТКОГО ДИСКА!

Выключите аппарат, а затем снова включите ее.

Если вышеуказанные действия не помогают разрешить проблему, произведите резервное копирование файлов и проведите „ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD“ в меню настроек носителя. (Все данные будут удалены.)