### Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места сохранения, выбранного в "НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО", отображается на экране указателя.

1 Выберите режим воспроизведения.



2 Выберите режим фотосъемки.




3 Выберите фотографию и нажмите ⊗, чтобы начать воспроизведение.



 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

### Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий





<Во время воспроизведения>



#### Во время отображения экрана указателя

Диспл ей	Описание
<b>&gt;</b>	Начинает воспроизведение выбранного файла.
Q	Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
Ó	Удаляет выбранный файл.
<b>▲/▼</b>	Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя.

## Во время воспроизведения фотографий

Диспл ей	Описание
<b>▶/II</b>	Пуск/пауза слайд-шоу
	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
<b>▶</b> ₩	Переход к следующему фото
H◀	Возврат к предыдущему фото
4	Воспроизведение в обратном порядке во время слайд-шоу.
•	Воспроизведение в прямом порядке во время слайд-шоу.


### ПРИМЕЧАНИЕ:-

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
  Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

# Проверка даты записи и другой информации

Нажмите 🖒.

Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.



Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 20 файлов → 3 файла.

• Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.