

КНОПКА ЗАПИСИ

Отображает кнопку "ЗАПИСЬ" на ЖК-мониторе и позволяет использовать ее в качестве кнопки ПУСК/ОСТАНОВКА.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Кнопка не отображается.
ВКЛ	Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе.

Отображение элемента

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ и нажмите **ОК**.



3 Выберите „КНОПКА ЗАПИСИ “ и нажмите **ОК**.

