

---

## **В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ СНИМКОВ**

Остановите видеосъемку перед фотографированием. (Если microSD-карта вынимается и вставляется во время видеосъемки, фотографии не могут быть записаны.)

Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО “ в меню на настройку, отличную от „ЭКОНОМИЧНЫЙ “. (Одновременное фотографирование недоступно на настройке „ЭКОНОМИЧНЫЙ “.)