

落下を検出して電源を切りました

"動画メディア設定"を "SD"にし、microSD カードに記録してください。
本機の電源を入れ直してください。
振動や衝撃を与えないようにしてください。