

ディスクをファイナライズする

保存や追記を終え、ディスクを完成させます。ディスクは本機、パソコン、DVDライター、DVDプレーヤーや外付型ブルーレイドライブなどのBD-MVやAVCHD対応機器で再生できるようになります。

1 動画または静止画を選ぶ



2 "ファイナライズ"を選び、**OK** をタッチする



3 "はい"を選び、**OK** をタッチする

- ファイナライズが終わったら、**OK** をタッチしてください。