

HDMI mini ケーブルでテレビに接続したとき、テレビに映像や音声が正常に表示されない

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声が正常に表示されない場合があります。このときは、(1) HDMI mini ケーブルを抜き差ししてください。(2) 本機の電源を入れ直してください。