
動画ファイルがありません／静止画ファイルがありません

メディア設定メニューの "動画メディア設定" または "静止画メディア設定" を変更し、もう一方のメディアに記録されていないか確かめる。