


コンポーネント出力

テレビのD端子に接続するときに、D端子の種類を設定します。

設定	内容
D1	テレビのD端子がD1またはD2のとき
D3	テレビのD端子がD3またはD4のとき

項目を表示するには

1 をタッチして、メニューを表示する



2 "接続設定"を選び、 をタッチする



3 "コンポーネント出力"を選び、 をタッチする

