
記録できませんでした

microSD カードを入れ直してください。
microSD カードの端子の汚れを取り除いてください。
microSD カードを入れてから、電源を入れてください。
振動や衝撃を与えないようにしてください。