

DVD 作成メニューが消えない

USB ケーブルをつないでいる間は、"DVD 作成"メニューが表示されま
ず。