

落下を検出して電源を切りました

["動画メディア設定"を"SD"にし、microSD カードに記録してください。](#)

本機の電源を入れ直してください。

振動や衝撃を与えないようにしてください。