
再生に失敗しました

[microSD カードを入れ直してください。](#)

microSD カードの端子の汚れを取り除いてください。

microSD カードを入れてから、電源を入れてください。

振動や衝撃を与えないようにしてください。