

本機を末永くお使い頂くためにお手入れをお勧めします。

ご注意：――――――――――――――――――――――

- ・お手入れの前に、バッテリーや AC アダプター、電源プラグをはずしてください。

## 本体

- ・乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ります。
- ・汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取ります。

ご注意：――――――――――――――――――――

- ・損傷や故障の原因となりますので、ベンジンやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従ってください。
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

## レンズ・液晶画面

- ・市販のレンズブロワーでほこりを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭いてください。  
汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因となります。