

## テレビにつないで見る

本機をテレビとつないで見ることができます。  
テレビの種類や接続するケーブルによって、テレビに映る画質が変わります。

お使いのテレビで最適な方法で接続してください。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

メモ：

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの"テレビ表示"を"入"に変更してください。また、再生メニューの"画面表示"を"すべて表示"または"日付のみ表示"にしてください。
- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

### テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>● 本機の電源を入れ直してください。</li> <li>● D端子でつないでいるときは、接続設定メニューの"コンポーネント出力"の設定が接続したテレビと合っているかを確認してください。(お買い上げ時は"D3 (1080i)"に設定されています)</li> </ul>
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続設定メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に設定します。</li> </ul>
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
不自然な色で映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メニューの"x.v.Color"を"入"にして撮影したときは、テレビ側の x.v.Color 設定を「入」にしてください。</li> <li>● テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
HDMI CEC 機能が正常に動作せず、本機とテレビが連動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。</li> </ul>
表示言語が変わった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 違う言語に設定したテレビと HDMI mini ケーブルで接続するときに発生する場合があります。</li> </ul>