

パソコンの性能（目安）を確かめる

スタートメニューの「コンピュータ」(Windows Vista) または「コンピューター」(Windows 7)、「マイコンピュータ」(Windows XP) を右クリックし、「プロパティ」を選んで次の項目を確認します。

Windows Vista / Windows 7 をお使いのかたは

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

Windows XP をお使いのかたは

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32 ビット/64 ビット Home Basic または Home Premium (共にプリインストール版のみ) Service Pack 2 Windows 7 32 ビット/64 ビット Home Premium (共にプリインストール版のみ)	Windows XP Home Edition または Professional (共にプリインストール版のみ) Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1.66 GHz 以上 (Intel Core 2 Duo CPU 2.13 GHz 以上推奨)	Intel Core Duo CPU 1.66 GHz 以上 Intel Core 2 Duo CPU 2.13 GHz 以上推奨
RAM	2 GB 以上	1 GB 以上

メモ：

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトの使用について動作を保証することができません。
- 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。