

## 本体設定メニュー

操作音など、本体に関する設定ができます。

設定	内容
デモモード	本機の機能をダイジェストでご覧になることができます。
オートパワーオフ	電源の切り忘れ防止のために設定します。
操作音	操作音を鳴らすかどうか設定します。
録画ボタン	画面に REC ボタンを表示し、START/STOP ボタンの代わりに使うことができます。
高速起動	高速起動を使えば、画面を閉じてから 5 分間、消費電力が撮影時の約 1/3 になります。
落下検出	落下検出は、ハードディスク（HDD）の破損を防ぐため、本機を落とすと撮影や再生を停止する機能です。
ファームウェア更新	本機の機能を最新版に更新できます。
工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻します。