

---

#### 動画モードと静止画モードの切り替えや電源の入切などが遅い

動画や静止画をパソコンなどに保存し、本機から削除することをおすすめします。

(撮影したファイルが本機に多数あると、本機の反応が遅くなります。)