
動画ファイルがありません／静止画ファイルがありません

メディア設定メニューの"動画メディア設定"または"静止画メディア設定"を変更し、もう一方のメディアに記録されていないか確かめる。