

記録を中止しました

["動画メディア設定"を"SD"にし、microSD カードに記録してください。](#)
本機の電源を入れ直してください。
振動や衝撃を与えないようにしてください。