
自動でピントが合わない

暗いところや明暗差の少ないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスを使う。
レンズの表面をクリーニングクロスできれいに拭いてください。
マニュアル撮影メニューでマニュアルフォーカスを解除する。
より正確なピントを合わせるためにフォーカスアシスト機能を使用する。