

microSD カードに保存できない

カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の
"SD フォーマット"でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。