

空き容量がありません

ファイルを削除するか、パソコンなどに移してください。
新しい microSD カードに交換してください。