
自動的に撮影が停止した

仕様上、12 時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。

(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)

電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。(本機の温度が上がると、回路の保護のため自動的に停止します。)

市販の microSD カードを入れ、メディア設定メニューの"動画メディア設定"と"静止画メディア設定"を、それぞれ"SD"にしてください。(HDD が故障している可能性があります)