

---

### 撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

グループ表示や日付検索を解除する。

メディア設定メニューの"動画メディア設定"や"静止画メディア設定"を変更する。(別のメディアのファイルは表示されません。)

メニューの"特殊ファイル再生"を選ぶ。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)