El control remoto no funciona.

Sustituya la batería.

Ajuste el "MANDO A DISTANCIA" en el menú de ajustes básicos en "ON".

Es posible que el control remoto no funcione en exteriores o en lugares expuestos a una luz fuerte.