
No se pueden copiar archivos al disco duro del PC.

Conecte el cable USB correctamente.

Si no se instala el software Everio MediaBrowser proporcionado, es posible que algunas opciones no funcionen correctamente.

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC (HDD).

No se pueden grabar imágenes fijas a discos utilizando el software proporcionado.