

## Ajuste de la velocidad del obturador (GZ-HD620)

Puede ajustar la velocidad del obturador para adecuarse al tipo de suje-

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione .



3 Seleccione "VELOCIDAD OBTURACIÓN" y presione .



4 Seleccione "MANUAL" y presione .



5 Seleccione la velocidad del obturador con el control deslizante.



- La velocidad del obturador se puede ajustar de 1/2 a 1/4.000.
- Deslízelo hacia arriba para aumentar la velocidad del obturador.
- Deslízelo hacia abajo para reducir la velocidad del obturador.

6 Presione  para confirmar.



### NOTA:

- Se recomienda el uso de un trípode cuando se realizan grabaciones a una baja velocidad del obturador.