
Nº DE CARPETAS EXCESIVO

Reemplace el destino de copia de seguridad por otro disco.

(1) Mueva los archivos o carpetas a un PC u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).

(2) Seleccione “ARCHIVO Y N° GESTIÓN” de “FORMATEAR DISCO DURO” o “FORMATEAR TARJETA SD” del menú de ajustes de medios. (Se eliminarán todos los datos del disco duro o de la tarjeta microSD).