
ERROR DE REPRODUCCIÓN

Retire e introduzca nuevamente la tarjeta microSD.
Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta microSD.
Introduzca la tarjeta microSD antes de encender la alimentación.
No exponga esta unidad a impactos o vibraciones fuertes.