

---

#### **DESCONECTADO O DISPOSITIVO USB NO COMPATIBLE**

Encienda la alimentación del dispositivo USB conectado.  
Conecte el adaptador de CA a la grabador de BD/DVD.