

Menú de ajustes básicos

Puede realizar diversos ajustes de la cámara como por ejemplo el sonido de funcionamiento, etc.

Ajuste	Detalles
MODO DEMO	Introduce las características especiales de esta unidad en forma de extracto.
DESCONEXIÓN AUTOM.	Si ajusta esta opción, evita la situación de olvidarse de apagar la alimentación.
SONIDO FUNCIONAM.	Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.
BOTÓN GRABAR	Muestra el botón REC del monitor LCD y permite su utilización como el botón START/STOP.
REINICIO RÁPIDO	Reduce el consumo de energía en el plazo de 5 minutos después de haber cerrado el monitor LCD a un tercio de lo utilizado durante una grabación.
SENSOR DE GRAVEDAD	Evita daños en el disco duro cuando esta unidad se cae.
MANDO A DISTANCIA (solo GZ-HD620)	Permite el funcionamiento de esta unidad con el control remoto proporcionado.
AUTO FINALIZAR (solo GZ-HD620)	Ajusta los discos creados en un estado de lectura que se puede reproducir en una grabadora de DVD.
ACTUALIZAR	Actualiza las funciones de esta unidad a la última versión.
CONFIG. DE FÁBRICA	Regresa todos los ajustes a los valores predeterminados.