

Uso del control deslizante

Deslice la yema de su dedo por el control deslizante para las operaciones más suaves.

Mientras presiona el control deslizante, el cursor se mueve automáticamente.

Se pueden realizar operaciones más precisas, como mover el cursor de uno en uno, presionando el control deslizante.

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

NOTA:

- El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.
 - Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.
-