
INSERTAR DISCO/CAMBIAR DISCO

Abra la bandeja de la grabadora de BD/DVD, compruebe y restablezca el BD/DVD y, posteriormente, cierre la bandeja.
Sustituya el disco de la grabadora de BD/DVD.