
NO SE PUEDEN GRABAR MAS FOTOS DE MOMENTO

Detenga la grabación de vídeo antes de tomar imágenes fijas (si se retira la tarjeta microSD y se introduce durante la grabación de vídeo, no se pueden grabar imágenes fijas).