

SENSOR DE GRAVEDAD

Evita daños en el disco duro cuando esta unidad se cae.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Apaga la alimentación de esta unidad automáticamente si se detecta una caída.

PRECAUCIÓN:

- Esta función no garantiza una protección total del disco duro.

Visualización de la opción

- 1 Presione  para ver el menú.



- 2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione .



- 3 Seleccione "SENSOR DE GRAVEDAD" y presione .

