

Menú de ajustes de conexión

Puede ajustar diversos ajustes para la conexión a un televisor o grabadora de DVD.

Ajuste	Detalles
VER EN TV	Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.
SALIDA DE VÍDEO	Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión.
SALIDA COMPONENTES	Ajusta la definición de la salida de video desde el conector COMPONENTE.
SALIDA HDMI	Ajusta la definición de la salida de video desde el mini conector HDMI.
CONTROL HDMI	Ajusta las operaciones de encendido y apagado cuando el TV y esta unidad están conectados con un mini conector HDMI.